



Soulever le capot de l'agrafeuse.



Placer la bobine de capuchons sous le capot puis la dérouler dans l'axe de l'agrafeuse.



Pousser le premier capuchon jusqu'à ce qu'il s'enclenche sous la tête de l'agrafeuse.
Refermer le capot.



Retirer la tige du chargeur, insérer les agrafes puis remettre la tige.



Votre agrafeuse est prête à être utilisée.

**POUR UNE UTILISATION OPTIMALE
DE L'AGRAFEUSE, FRAPPER
PARALLELEMENT À LA PIÈCE
D'APPUI.**