

# 561750

## Scie sauteuse sans fil

### PSBC 420 EB Li 18-Plus



#### Caractéristiques



#### Points forts

- Comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie et à la tige rigide à la torsion
- Force d'entraînement puissante garantissant une progression de coupe rapide
- Manipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomique
- Interrupteur marche/arrêt bilatéral, accessible quelle que soit la position de travail
- Changement rapide et sans outil des tables, des semelles et des lames de scie
- Tracé de coupe bien visible : lumière stroboscopique et aspiration performante
- Légèreté pour une économie de puissance : 2,4 kg

#### Principales utilisations

- Découpes pour les éviers et tables de cuisson
- Travaux d'encastrement pour mobilier, cuisines et aménagement intérieur
- Coupes circulaires et d'arrondis
- Mortaisage de baguettes de finition
- Mise à longueur de pièces
- Chantournage de poutres
- Coupes par le bas

#### Equipement standard

- 2 lames de scie
- pare-éclats
- chargeur TCL 3
- batterie BPC 18 Li 5,2 Ah

#### Emballage



en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

#### Caractéristiques techniques



Tension de la batterie	18	V
Nombre de courses	1000-3800	min-1
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4	
Profondeur de coupe dans le bois	120	mm
Profondeur de coupe dans le métal	20	mm
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre)	10	mm
Capacité batterie	5,2	Ah
poids	2,4	kg