



Appuyez sur le bouton M12 pour activer les 3 zones de chaleur



Appuyez sur le bouton "gant" pour activer la chaleur dans les poches  
Puis réglez votre chaleur sur les 3 niveaux de chaleur disponible (Haute, Moyenne et Basse).

- **Nouvelles zones de chaleur**
  - Plusieurs zones de contrôle, permet à l'utilisateur de chauffer les poches.
- **Prise USB**
  - Charge le téléphone, MP3 ou autres lecteurs.
- **3 zones chauffantes en carbone**
  - Réglage à 3 niveaux de chaleur + préchauffage
- **Trois niveaux de chaleur : réglage sur simple pression**
  - Haute, Moyenne et basse selon vos besoins
- **Technologie avancée**
  - Le tissu comporte plusieurs couches pour réchauffer l'organisme et stimuler la circulation sanguine.
- **Tissu imperméable et coupe-vent**
  - Confortable et robuste dans les environnements difficiles..
- **Nouveaux accessoires: Vendus séparément**
  - Adaptateur de voiture et adaptateur 18 Volts

**Zones Chaudes**



M12 HJ- Black 201 M	4933446016
M12 HJ Black-0 M	4933433781
M12 HJ-Black 201 L	4933446020
M12 HJ Black-0 L	4933433782
M12 HJ-Black 201 XL	4933446024
M12 HJ Black-0 XL	4933433783
M12 HJ-Black 201 2XL	4933446028
M12 HJ Black-0 2XL	4933433784



POWERED BY **REDLITHIUM-ION™**



**Livrée avec 1 batterie 2,0 Ah + 1 chargeur C12C**

Après enregistrement sur [www.milwaukeetool.fr](http://www.milwaukeetool.fr)

Après enregistrement sur [www.milwaukeetool.fr](http://www.milwaukeetool.fr)