

SINTOFER Mastic armé

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Jaune	Boite 190 gr	30900
	Boite 550 gr	30901
	Boite 1,050 Kg	20902



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic bi-composants semi-flexible et armé de fibres de verre pour les réparations de défauts importants sur carrosseries automobiles et sur stratifiés.
- Collage de renforts sur stratifiés, bois, plâtre, pierre.
- S'applique sur fer, acier, aluminium, tôle normale, fonte et éventuellement bois, béton et stratifié.
- Grande facilité d'application.
- Excellente adhérence.
- Excellent garnissant en forte épaisseur même sur un support vertical.
- Prise rapide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teinte	Jaune
Type de liant	Polyester insaturé
Durcisseur	Péroxyde de dibenzoyl
Densité	1,1
Point éclair	31°C
Temps de travail	6 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur
Temps de séchage	20 à 25 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur
Ponçable et recouvrable	30 à 40 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur Grain P80 à sec
Température d'application	5 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer, dépolir et dégraisser le support.

APPLICATION

- Mélanger 100g de mastic avec 2g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe de mastic pour 1 grain de café de durcisseur).
- Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'une cale métallique par simple masticage de la partie à réparer.

FINITION

- Attendre 30 à 40 minutes suivant l'épaisseur et le degré d'humidité avant de poncer.
- Utiliser Sintofer standard ou souple pour les reprises de finition de la réparation.
- Après ponçage à sec, le produit peut recevoir des apprêts polyuréthane, polyester ainsi que tous les systèmes de finition pour carrosserie.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone, alcool.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr - www.sintoshop.fr



Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.
Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.